

La pinza speciale MIG/MAG è l'accessorio essenziale per le torce di saldatura MIG/MAG.

## 4 funzioni :

- 1 pulire l'interno dell'ugello (schizzi di saldatura),
- 2 tagliare il filo in eccesso all'uscita della torcia prima di saldare,
- 3 allentare e stringere il tubo di contatto,
- 4 rimuovere l'ugello (Ø 12>15 mm) dalla torcia.



Pinza brevettata,  
prodotta in Svizzera 

